

Montageanleitung: Brodit 216181

Wand Befestigung. Mit Vesa 75mm Mit $\varnothing$ 4 mm AMPS-standard Löcher.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Halterung an gewünschter Stelle anordnen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
2. Die Anschluss vorsichtig an das Gerät anschliessen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig der Stecker gerade vor dem Gerät zu halten und gerade in das Gerät zu anschliessen (wenn der Stecker abgewinkelt gehalten wird/falsch eingeführt in das Gerät wird, gibt das Risiko die Beschädigen des Steckers/Geräts). Das Gerät an das Hinterstück des Sleeves platzieren. Ziehen Sie das Kabel nach unten in die Nut. Platzieren Sie den Rahmen über dem Gerät und schieben Sie ihn in Position.
3. So sperren Sie: Drücken Sie die Sperrtaste. So entsperren Sie: Entsperren Sie mit dem Schlüssel.
4. Die Halterung ist montiert.