

Montageanleitung: Brodit 216262

Für die Montage am Still Clamp Mount 0711707/071170 (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit radiellen AMPS Löchern. Aus Metall gemacht.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Stellen Sie sicher, dass die A-Säule Befestigung 0711707/071170 (nicht im Lieferumfang enthalten) richtig sitzt und in einer für Ihre Installation geeigneten Position platziert ist.
2. Die Befestigung an die A-Säule Befestigung auf die Art und Weise platzieren, dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Befestigung mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
3. Die Winkel justieren. Die Schrauben festziehen so dass sich die Befestigung richtig im Platz sitzt.
4. Befestigung ist montiert.