

Montageanleitung: Brodit 216285

Kugelgelenk-Befestigung. Die Kugelgröße beträgt 22 mm Durchmesser.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Kugelgelenk-Befestigung in die gewünschte Position bringen. Die Befestigung mit den mitgelieferten Schrauben festziehen.

2. Montage von PNA: Für die Installation, die Original-Befestigung, die mit dem Gerät mitgeliefert ist, nutzen. Die Original-Befestigung an die Kugelgelenk-Befestigung plazieren, so dass sich die Kugelgelenk angepasst ist. Die Original-Befestigung an die Kugelgelenk-Befestigung drücken, so lange drücken dass sie ganz im Platz ist.

3. Das Original Gerät Befestigung an der Brodit Befestigung festdrücken. Den Ring wieder anziehen.

4. Montage von Street Pilot etc: Das Gerät an die Kugelgelenk-Befestigung plazieren, so dass sich die Kugelgelenk angepasst ist. Das Gerät an die Kugelgelenk-Befestigung drücken, so lange drücken dass sie ganz im Platz ist.