

Montageanleitung: Brodit 216366

Wandt-Befestigung mit MultiMoveClip.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Halterung über dem Gerät platzieren und mit dem beiliegenden Schrauben (SK1011) befestigen.
2. MultiMoveClip in der gewünschte Position platzieren und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
Das Gerät im platz zu setzen: Das Gerät über MultiMoveClip halten und nach unten drücken so dass das Gerät im Platz sitzt.
3. Das Gerät zu entfernen: Der Freigabehebel nach vorne drücken und das Gerät nach oben schieben, weg von MultiMoveClip.
4. Produkt ist montiert.