


Montageanleitung: Brodit 216429



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch und betrachten Sie die Bilder, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. Legen Sie den Rahmen mit der Vorderseite nach unten und setzen Sie das Tablet mit dem Bildschirm nach unten in den Rahmen ein.

2. Legen Sie die Rückplatte über das Tablet und schrauben Sie die 10 mitgelieferten Schrauben ein. Die Schraubenköpfe sind T10 Torx. Die beiden Montagepunkte auf der ModTek Dock (HINWEIS: separat erhältlich) dienen dazu, das Tablet präzise auf den USB-C-Anschluss auszurichten, um eine reibungslose Verbindung sicherzustellen und übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.

3. Sowohl das Hardcase als auch die Dock verfügen über Markierungen, die die richtige Positionierung bei der Verbindung anzeigen. Setzen Sie das Hardcase auf die ModTek Dock, so dass beide Montagepunkte in das Hardcase greifen, bevor Sie das Tablet in Richtung des USB-C-Anschlusses schieben. HINWEIS: Wenn nur einer der Montagepunkte einrastet, wird der Winkel bei der Verbindung falsch sein und dies kann zu dauerhaften Schäden führen. Wenn die Markierungen übereinstimmen, schieben Sie das Hardcase sanft in Richtung des USB-C-Anschlusses, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Dies sollte ohne übermäßige Kraft erfolgen; wenn Sie Widerstand spüren, beginnen Sie von vorne und stellen Sie sicher, dass beide Montagepunkte korrekt einrasten.

4. Drehen Sie das Entriegelungsrad im Uhrzeigersinn, greifen Sie dann das Hardcase und schieben Sie es vom USB-C-Anschluss weg.