

Montageanleitung: Brodit 217037

Mit Vibrationsdämpfer.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Setzen Sie die PM-Halterung auf den Schwingungsdämpfer und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben. Positionieren Sie den Schwingungsdämpfer so, dass die Löcher an der Druckerhalterung übereinstimmen. Befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.

2. Lösen Sie die Schrauben im Drucker. Setzen Sie die Halterung so auf den Drucker, dass die Löcher übereinstimmen. Verwenden Sie die beiden langen Schrauben für die beiden unteren Löcher und die beiden kurzen Schrauben für die oberen Löcher.

3. Das Produkt vollständig montiert.

4. Das Produkt vollständig montiert.