

Montageanleitung: Brodit 217081

Mit MultiMoveClip.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bildern ansehen.

1. Das MultiMoveClip in die gewünschte Position anordnen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
2. Um das Gerät in der Halterung zu platzieren: Das untere Ende des Geräts in der Halterung platzieren. Das obere Ende des Geräts nach vorne in der Halterung drücken + klappen. Um das Gerät weg von Halterung zu nehmen: Das obere Teil der Halterung nach oben drücken. Das obere Ende des Geräts weg von Halterung ziehen. Das Gerät nach oben raus von Halterung nehmen.
3. Um die Halterung mit dem Gerät im Platz zu befestigen: Die Halterung nach unten an das MultiMoveClip schieben, so dass es im Platz einrastet. Um die Halterung mit dem Gerät im Platz zu entfernen: Das lange Teil des MultiMoveClip nach vorne drücken um das Riegel zu loslassen, gleichzeitig die Halterung nach oben weg von MultiMoveClip schieben.
4. ProClip ist montiert.