

Montageanleitung: Brodit 217111

Mit AMPS Löchern.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Der Drucker mit der Unterseite nach oben platzieren. Die zwei Schrauben in der Drucker entfernen. Die Halterung am Drucker platzieren und nach oben drücken + schieben so dass sich die Haken im Drucken greifen und den Löchern übereinstimmen.
2. Die Halterung am Drucker mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
3. Der Drucker in die gewünschte Position montieren, via den AMPS Löchern.
4. Produkt sitzt im Platz.