

Montageanleitung: Brodit 217112

Wandt-Befestigung mit MultiMoveClip. AMPS Löcher.

1.)

2.)



3.)

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Der Drucker mit der Unterseite nach oben platzieren. Die zwei Schrauben in der Drucker entfernen. Die Halterung am Drucker platzieren und nach oben drücken + schieben so dass sich die Haken im Drucken greifen und den Löchern übereinstimmen.

2. Die Halterung am Drucker mit den beiliegenden Schrauben befestigen. MultiMoveClip in der gewünschte Position platzieren und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

3. Das Gerät im platz zu setzen: Das Gerät über MultiMoveClip halten und nach unten drücken so dass das Gerät im Platz sitzt. Das Gerät zu entfernen: Der Freigabehebel nach vorne drücken und das Gerät nach oben schieben, weg von MultiMoveClip.

4. Produkt sitzt im Platz.