

Montageanleitung: Brodit 217123

Wandt-Befestigung mit MultiMoveClip.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Positionieren Sie die Pm-Halterung so, dass die Löcher an der Druckerhalterung aufeinander ausgerichtet sind. Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
2. MultiMoveClip in der gewünschte Position platzieren und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
3. Das Gerät im platz zu setzen: Das Gerät über MultiMoveClip halten und nach unten drücken so dass das Gerät im Platz sitzt. Das Gerät zu entfernen: Der Freigabehebel nach vorne drücken und das Gerät nach oben schieben, weg von MultiMoveClip.
4. Produkt ist montiert.