

Montageanleitung: Brodit 217234

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch und betrachten Sie die Bilder, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. Legen Sie die Rückplatte mit der Oberseite nach oben hin und drücken Sie das Tablet hinein. Drücken Sie die drei mitgelieferten Stifte in den Rahmen. Drücken Sie den Rahmen über die Rückplatte. Drehen Sie die Rückplatte um und schrauben Sie die vier mitgelieferten Schrauben ein. 2. Platzieren Sie die ModTek Dock an der gewünschten Stelle und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben. Die beiden Montagepunkte dienen dazu, das Tablet präzise auf den USB-C-Anschluss auszurichten, um eine reibungslose Verbindung sicherzustellen und übermäßigen Verschleiß zu vermeiden. 3. Sowohl das Hardcase als auch die Dock verfügen über Markierungen, die die richtige Positionierung bei der Verbindung anzeigen. Setzen Sie das Hardcase auf die ModTek Dock, so dass beide Montagepunkte in das Hardcase greifen, bevor Sie das Tablet in Richtung des USB-C-Anschlusses schieben. HINWEIS: Wenn nur einer der Montagepunkte einrastet, wird der Winkel bei der Verbindung falsch sein und dies kann zu dauerhaften Schäden führen. Wenn die Markierungen übereinstimmen, schieben Sie das Hardcase sanft in Richtung des USB-C-Anschlusses, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Dies sollte ohne übermäßige Kraft erfolgen; wenn Sie Widerstand spüren, beginnen Sie von vorne und stellen Sie sicher, dass beide Montagepunkte korrekt einrasten. Drehen Sie das Entriegelungsrad im Uhrzeigersinn, greifen Sie dann das Hardcase und schieben Sie es vom USB-C-Anschluss weg. 4. Die Halterung ist montiert.