

Montageanleitung: Brodit 217264

1.)

2.)



3.)

4.)



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch und betrachten Sie die Bilder, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. Legen Sie das Gerät auf die Rückplatte. Platzieren Sie den Rahmen über dem Gerät, drehen Sie es mit der Vorderseite nach unten und befestigen Sie es mit den 6 mitgelieferten Schrauben. Die Schraubenköpfe sind T10 Torx. Die Montagepunkte am ModTek Dock (Hinweis: separat erhältlich) dienen dazu, das Gerät korrekt zum USB-C-Anschluss zu führen, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten und unnötigen Verschleiß zu vermeiden. 2. Andocken eines Hard Case: Das Hard Case und das Dock verfügen über Ausrichtungsmarkierungen, die zeigen, wie sie ausgerichtet werden sollen. Setzen Sie das Hard Case auf das Dock, sodass die Montagepunkte greifen, bevor Sie versuchen, das Gehäuse auf den USB-C-Anschluss zu schieben. Hinweis: Wenn die Markierungen ausgerichtet sind, schieben Sie das Hard Case in Richtung des USB-C-Anschlusses, bis Sie ein deutliches Klickgeräusch hören. Dies sollte leicht gehen. Wenn die Bewegung Kraft erfordert, beginnen Sie erneut und stellen Sie sicher, dass die Montagepunkte korrekt einrasten. 3. Lösen eines Hard Case vom Dock: Verwenden Sie den Schnelllöse-Drehknopf, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, ähnlich wie beim Drehen eines Schlüssels. Greifen Sie dann das Hard Case und schieben Sie es, bis Sie die Ausrichtungslinie sehen, und ziehen Sie das Gehäuse anschließend zu sich hin. 4. Dieses Hard Case kann mit dem ModTek Dock für Tablets (zwei Montagepunkte) verwendet werden. Das Produkt ist vollständig montiert.