

Montageanleitung: Brodit 217266

Universalbefestigung mit V-Nut für Knöpfe und Clips. Mit vorgebohrten AMPS Löcher M4.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Halterung an gewünschter Stelle anordnen. Die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
2. Setzen Sie das Gerät in die Halterung ein.
3. Die Halterung ist montiert
4. Die Halterung ist nun mit dem Gerät auf der ebenen Fläche montiert.