

Montageanleitung: Brodit 217318

Mit AMPS Löchern.

1.)

2.)



3.)

4.)



Vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

- 1.** Eine Seitenstütze auf die Halterung schrauben. Die Schaumstoffpads auf die Halterung kleben. Die Ladebox unter die Seitenstütze setzen. Darauf achten, dass die Ladebox nicht zu nah an den AMPS-Löchern sitzt.
- 2.** Die andere Seitenstütze einsetzen, sodass sie die Ladebox hält. Die Seitenstütze festschrauben. Das Kabelband in die Aussparung legen und damit die Ladebox sowie die Kabel befestigen.
- 3.** Den Drucker mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen. Die Halterung auf den Drucker legen und die Löcher ausrichten. Die Halterung mit den vier beiliegenden Schrauben am Drucker befestigen. Für die Montage auf einer Pedestal-Halterung: Die obere Platte der Pedestal-Halterung an der Halterung befestigen. Anschliessend den Drucker auf der Pedestal-Halterung befestigen.
- 4.** Die Halterung ist jetzt montiert, der Drucker ist an seinem Platz.