

Montageanleitung: Brodit 313456

Center mount, Extra strength mounting platform. NOT for models with a glove box door above the radio.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. 1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett reinsetzen und nach vorne drücken um den Rahmen um die Armaturentafel ein wenig zu lösen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. 2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip über dem Rahmen um die Armaturentafel feshaken. Den Rahmen nach vorne drücken so dass er sich zurück im Platz sitzt und die gedrehte linke Kante im Platz gelockt ist. 3. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Gleichzeitig die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. Die rechte Seite des ProClip andrücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. 4. ProClip ist montiert.