

Montageanleitung: Brodit 313576

Center mount, High strength mounting platform. NOT for models with upper glove compartment.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch auf dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett, zwischen dem Armaturenbrett und dem Fach, drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken.

3. Die obere Kante ganz in den Spalt drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.