

Montageanleitung: Brodit 604221

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der A-Säule und der Gummidichtung drücken und hinter der A-Säule festhaken.
2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante um der A-Säule bei das vorne Fenster festhaken.
3. Den ProClip Richtung A-Säule drücken so er richtig sitzt und die Klebestreifen befestigen.
4. ProClip ist montiert.