

Montageanleitung: Brodit 604262

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten und vorne drücken so dass sich die obere Kante unter der oberen Kante des Lüftungsgitters festhakt. 3 Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die Klebestreifen besfestigen.

4. ProClip ist montiert.