

## Montageanleitung: Brodit 605031

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Kante des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt. So lange andrücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.