

Montageanleitung: Brodit 605070

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende um dem Armaturenbrett festhaken.

2. Den ProClip nach oben drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.

3. Den ProClip nach oben/vorne drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende in den Spalt in das untere Ende des Lüftungsgitters drücken.

4. ProClip ist montiert.