

Montageanleitung: Brodit 605274

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken.
3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzscheibe festhakt.
4. ProClip ist montiert.