

Montageanleitung: Brodit 605495

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beileigenden Alkohol Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Kante des ProClip in den Spalt zwischen der dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die linke Kante des ProClip in den Spalt zwischen der dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken.

3. Die beide Seite des ProClip Richtung der Rahmen um das Lüftungsgitter gleichzeitig drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt gehen und die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.