

Montageanleitung: Brodit 605589

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken,

2. Den ProClip nach vorne drücken und die mit Nut versehene Kante am oberen Ende unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip sitzt im Platz.

4. ProClip sitzt im Platz.