

Montageanleitung: Brodit 605643

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der oberen und unteren Sektion des Armaturenbretts drücken. Die angewinkelte untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter der unteren Sektion des Armaturenbretts festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die obere angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.