

Montageanleitung: Brodit 605687

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das untere Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die mit Nut versehene Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.