

Montageanleitung: Brodit 605698

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. Oben Am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.