

Montageanleitung: Brodit 605737

Right mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche mit der beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Die mit Nut versehene obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende nach oben/vorne drücken und die untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.