

Montageanleitung: Brodit 606028

Right mount NOT for ID. Buzz Cargo.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und der Armaturenbrett-Überhang drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das untere Ende der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Unten an der Halterung nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und nach vorne drücken. Oben an der Halterung nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip sitzt im Platz.