

Montageanleitung: Brodit 606032

Right mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung an dem Rahmen um das Lüftungsgittergehäuse platzieren.

2. An das obere Ende der Halterung nach unten und vorne drücken.

3. Die obere Kante der Halterung unter dem Rahmen um das Lüftungsgittergehäuse festhaken.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.