

Montageanleitung: Brodit 633871

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach rechts/unten klappen, so dass sich die gedrehte rechte Kante hinter der Blende um die Gangschaltung festhakt.

3. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip unter der Kante der Konsole festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.