

Montageanleitung: Brodit 634483

Console mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen an der Mittel-Konsole und der Kante der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Das rechte Ende des ProClip weg von der Konsole ziehen. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte untere Kante unter der Kante der Konsole festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.