

Montageanleitung: Brodit 635012

Console mount, Right

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der Kante der Konsole drücken. Die angewinkelte Kante am linken Ende in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die Kante der Konsole ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. Gleichzeitig oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.