

Montageanleitung: Brodit 635359

Console mount, Right



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die linke Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte untere Kante unter der Seitenwandt der Mittelkonsole festhaken.
3. Wenn der ProClip nicht fest sitzt, den ProClip weiter vorne an der Konsole an montieren, näher am Armaturenbrett.
4. ProClip ist montiert.