

Montageanleitung: Brodit 635630

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne rechte Kante am ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Konsole drücken.

2. Den ProClip nach links drücken, so dass sich die linke Kante in den Spalt oben an der Konsole reingeht.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.