

Montageanleitung: Brodit 635642

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das rechte Teil des ProClip über dem Rahmen der Mittelkonsole platzieren.

3. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken und die J-geförmige Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.