

Montageanleitung: Brodit 635739

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip in die genaue selbe Position montiert ist als in den Bildern gezeigt ist.

1. Die obere rechte Kante des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.
2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken und die untere Kante in den Spalt in der Seitenwandt festhaken.
3. Die linke Kante Richtung Seitenwandt drücken, so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.