

Montageanleitung: Brodit 635790

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die angewinkelte Kante am rechte Ende des ProClip über dem Rahmen um der Mittelkonsole festhaken.

2. Die linken Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte untere Kante unter dem Rahmen der Mittelkonsole festhaken.

3. Den ProClip richtung Rahmen drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.