

Montageanleitung: Brodit 635865

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Reinigen Sie den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkoholtupfer. Ziehen Sie die Klebebandabdeckung vom ProClip ab. Platzieren Sie die abgewinkelte Kante am Rechts Teil des ProClip über der Kante der Mittelkonsole.

2. Führen Sie die Spaltöffnung zwischen der Hartplastikverkleidung und der Weichplastikverkleidung am unteren Teil der Mittelkonsole ein.

3. Drücken Sie die Links Seite des ProClip nach unten, sodass die abgewinkelte links Kante unter der Seitenwand der Mittelkonsole einhakt.

4. ProClip ist montiert.