

Montageanleitung: Brodit 636036

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung unter der Mittelkonsole festhaken.

2. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und die rechte Kante über dem Rahmen der Mittelkonsole festhaken.

3. Oben an der Halterung nach unten drücken so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip sitzt im Platz.