

Montageanleitung: Brodit 653351

Center mount May obstruct view of speedometer.



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungsgitter-Rahmen festhaken.
2. Den ProClip anziehen und nach unten ziehen. Die angewinkelte Kante unter der Kante des Lüftungsgitter-Rahmens festhaken.
3. und 4. ProClip ist montiert.