

Montageanleitung: Brodit 653359

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand drücken (sehen Sie Pfeil im Bild).

2. Den ProClip Richtung Autoradio drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen reingehht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. **ACHTUNG:** die angewinkelte Kante geht in den Spalt bei dem Autoradio (sehen Sie Pfeil im Bild).

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehht.

4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip passt Modelle mit verschiedenen Autoradio-Modellen, mit oder ohne Navigations-Bildschirm.