

Montageanleitung: Brodit 653365

Center mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip wie auf dem Bild platzieren.
2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende und dem Rahmen um dem Autoradio drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass der ProClip ganz in den Spalt neben den "Gap Opener" einpasst. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.