

Montageanleitung: Brodit 653505

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. Den ProClip nach vorne drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
3. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Den ProClip nach vorne drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.