

## Montageanleitung: Brodit 653574

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Armaturentafel, über dem Autoradio, drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der unteren Kante des Lüftungsgitter-Gehäuses festhaken.
3. Den mittleren und unteren Teil des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die untere Ende in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.