

Montageanleitung: Brodit 653598

Center mount NOT for models with factory navigation system. NOT for wood grain panel.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich das angewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.