

Montageanleitung: Brodit 653652

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Das lange linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Handschuhfach und der Seitenwand der Mittel-Konsole drücken.
4. ProClip ist montiert.