

Montageanleitung: **Brodit 653739**

Center mount NOT for models with factory navigation. ONLY for wood grain panel.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich das angewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhakt. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.