

Montageanleitung: Brodit 653813

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Ecke am das mit Nut versehene Rechts Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die Rechts Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass die ganze mit Nut versehene Kante in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. und 4. ProClip ist montiert.