

Montageanleitung: Brodit 653865

Center mount For models both with and without upper storage compartment.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um dem Münzfach und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die angewinkelte obere Kante unter dem Rahmen um dem Münzfach festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.