

Montageanleitung: Brodit 653873

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip installiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken und den Rahmen um die Armaturentafel lösen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um das Lüftungsgitter plazieren.

2. Den "Gap Opener" herausziehen. Den Rahmen um die Armaturentafel nach vorne drücken, so dass er sich zurück im Plats einrastet und die gedrehte linke Kante hinter dem Rahmen gelockt wird.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken und den Spalt weiter machen. Gleichzeitig die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen. Das rechte Ende des ProClip Richtung Spalt drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.